

## Radne čizme DYNAJET 800



Za uporabu pri radovima s HD visokotlačnim čistačima. Otporne na pritisak do 800 bara, kod reaktivne sile mlaznice do 117N, kod veličine mlaznice do 1,0mm, s odstojanjem do 75mm mlaznice prema čizmi, pri brzini pomaka do 0,2m/sek. i utjecaj vode do 17,7l/min. Sukladno ispitivanju EN 345-1-lipanj 1997, BGR 191, odlomak 3.1.5.5.3, stupanj zaštite S5.

| Art.Nr.  | Beschreibung                                             | Einheit |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|
| Z460739W | Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 45 | PAA     |
| Z460738W | Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 44 | PAA     |
| Z460737W | Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 43 | PAA     |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)