

## Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 68 mm



LATI U je kombinacija unutarnjih vibratora i izmjenjivača frekvencije. Pretvarač je ugrađen u kućište i time je moguć direktan priključak na 230 V/50 Hz. Odlikuje ga velika sigurnost, izniman učinak stlačivanja i robustna konstrukcija. LATI U radi s 12000 O/min. Opremljen je visokofrekvencijskom vibro iglom s 5 m zaštitnog crijeva, sklopkom s ugrađenim elektroničnim izmjenjivačem frekvencije, 10 m kabla i šuko utičnicom.

Tehnički podaci izmjenjivača frekvencije: - primarno: mrežni napon 230 V / 50 Hz, - sekundarno: 200 V / 200 Hz. Tehnički podaci vibratora: - dužina: 338 mm, - centrifugalna sila: 6 kN, - 200 V / 200 Hz / 3,2 A, - težina: 17,5 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZUL68	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 68mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)