
PRODUKTINFO

# Stroj za estrih BMS ALPHA E32 Standard silo upravljač BAUMIT W/NÖ



ALPHA E63 posebno je razvijena za upotrebu na gradilištima s uobičajenom i konvencionalnom strujom na gradilištu. Frekvencijski kontrolirani trofazni motor može se priključiti na sve razvodnike. Snaga se može fleksibilno namjestiti na licu mjesta od 50 A do 63 A. Frekvencijski kontrolirani elektromotor od 30 kW daje pumpi za estrih svu snagu. Pri tome ne nastaju emisije (bez emisije CO2). ALPHA E63 ima automatsko isključenje od 2 bara. Izdržljiva hauba stabilna je i od nehrđajućeg čelika. Okvir je izuzetno otporan na hrđu zahvaljujući KTL premazu. Promjena remena na mješalici je pojednostavljeno. Čvrsti blatobrani mogu se koristiti kao koristan prostor za odlaganje. Stabilno vozno postolje pumpe za estrih je opremljeno mehaničkom kočnicom za prekoračenje i središnjim podešavanjem visine. Svaka je ALPHA E63 opremljena s kutijom za alat koja se zaključava, po visini namjestivoj kuki za prikolice i integriranim radnim svijetlom. Standardna izvedba s dvostrukim poklopcem (1 komora) Tehnički podaci: - transportirani pritisak 8 bara, - transportna daljina do 180 m, - kompresor BMS: do 4,5 m³/min, - elektro motor 30 kW 63 A, - visina punjenja: 920 mm, - max.veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70, - težina: 1600 kg. Uključeno u isporuku: silo poklopac (1 komora), dvostruki poklopac za bubanj, rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač od 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na kotlu sredina, kutija za alat izrađena od plastike, servisni komplet od 500 sati, obostrane čeone V- limove za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| ZLO11AE63SILST | Stroj za estrih BMS ALPHA E63 PLUS Standard silo upravaljač BAUMIT W/NÖ s 2 poklopca | ST |

Technik & Service für den Bauprofi

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
**graz@lorencic.com**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
**wien@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
**innsbruck@lorencic.at**