

# Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard SILO MAI bez upravljača



Stroj ispunjava EU standard V razine emisije, te je opremljen DEUTZ motorom od 44,5 kW i kompresorom visokih performansi. Dizelski motor DEUTZ svoj veliki okretni moment duguje zapremini od 2,2 litre. ALPHA CR se prema potrebi može koristiti na gradilištu - može se raditi u ekonomičnom ili powerbull načinu rada. U ekonomičnom načinu rada posebno je tih, vrlo ekološki i štedljiv na gorivu. Samo jednim pritiskom na gumb Powerbull može se aktivirati način rada gdje je potrebna velika količina energije. Izlaz zraka je tada do 6 m<sup>3</sup> / min. Opremljen je provjerenim BMS sustavom hlađenja i

automatskim isključivanjem od 2 bara. ALPHA CR ima izdržljivu haubu od nehrđajućeg čelika. Okvir je izuzetno otporan na hrđu zahvaljujući KTL premazu. Nastavak za punjenje spremnika postavljen je s vanjske strane čime je olakšano punjenje gorivom, a unutrašnjost stroja ostaje čista. Zamjena remena na mješalici također je pojednostavljena. Čvrsti blatobrani mogu se koristiti kao koristan prostor za odlaganje. Stabilno postolje pumpe za estrih opremljeno je mehaničkom kočnicom za prekoračenje i središnjim podešavanjem visine. Svaka ALFA CR isporučuje se s kutijom alata koja se može zaključati, kukom za podešavanje visine i integriranim radnim svjetlom. Standardna izvedba s dvostrukim poklopcem (1 komora) Tehnički podaci: - transportni pritisak: 8,5 bar, - transportna daljina: do 200 m, - kompresor BMS: do 6 m<sup>3</sup>/min, - motor Deutz dizel: TD 2.2 44,5 kW, - visina punjenja: 920 mm, - max.veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70, - rezervoar: 75 l, - težina: 1760 kg Uključeno u isporuku: poklopac za silo (1 komora), dvostruki poklopac za bubanj, rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač od 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na kotlu sredina, kutija za alat izrađena od plastike, servisni komplet od 500 sati, obostrane V-limove za habanje (u donjem krugu), EZ odobrenje tipa.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO11ACRSILMAIST	Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard SILO MAI bez upravljača	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)