PRODUKTINFO

# Lijevak za otpad za građevinsku cijev za šutu/otpad



Lijevak se montira na okvir ograde. Zahvaljujući širokom otvoru moguće je jednostavno punjenje direktno iz građevinskih kolica. Prva cijev se mora čvrsto pričvrstiti! Pričvršćivanje/sidrenje cijevi za šutu na svakoj desetoj cijevi na zgradi ii skeli je neophodno potrebno! Ukupna težina cijevi za šutu ne smije premašiti 250 kg. Lagano savinuti donji kraj cijevi kako bi usporili brzinu pada šute/otpada. Kao opcija raspoloživ je poklopac ZP51050BY za lijevak za šutu koji omogućava još jednostavnije punjenje.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| ZP51044Y | Lijevak za otpad za građevinsku cijev za šutu/otpad Basis element 25kom/pal | ST |

Technik & Service für den Bauprofi

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
**graz@lorencic.com**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
**wien@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
**innsbruck@lorencic.at**