

# Infracrveni pirometar IR-MAXWELL 4 / PO /713



Pogodan je za beskontaktno i površinsko mjerenje temperature. Pirometar je opremljen senzorima za temperaturu i vlažnost prostorije, kao i s infracrvenim senzorima za mjerenje površinske temperature te tako mogu otkriti hladne mostove i mogući rast plijesni. Pritiskom na gumb mogu se otkriti prozori ili zidovi koji propuštaju. UV osvjetljenje omogućuje ispitivanje klimatizacijskih sustava. Tehnički podaci: - raspon mjerenja temperature: -50 °C do +800 °C, - optička razlučivost: 12:1, - vrijeme odziva: 0,5 sek., - radna temperatura: 0 - +40 °C, - težina: 0,155 kg. Uključeno u isporuku: pirometar IR-MAXWELL 4, baterije (9B 6F22).

| Art.Nr.  | Beschreibung                                              | Einheit |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Z700333N | Infracrveni pirometar IR-MAXWELL 4 / PO /713 s baterijama | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.com**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**