

# Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard



ALPHA E32 VARIO zanimljiv je za polagače estriha koji rade na gradilištima od "malog" do "velikog". Posebnost je u tome što se stroj čak može napajati i do 63 A. Budući da je na manjim gradilištima razvodna kutija često samo 32 A, unatoč tome što stopljen sa 25 A, električni stroj je konstruiran na takav način da radi na ulaznoj struji od 25 A. Upotrebom pretvarača frekvencije, električni je motor posebno učinkovit. Zahvaljujući 4-stupanjskoj upravljačkoj tehnologiji, stroj se može fleksibilnije koristiti na gradilištima. ALPHA E32 VARIO ima automatsko isključenje od 2 bara. Dugotrajna hauba je izrađena od

nehrđajućeg čelika. Okvir je izuzetno otporan na hrđu zahvaljujući KTL premazu. Stabilni blatobrani mogu se koristiti kao korisni prostor za pohranu i odlaganje. Stabilno kućište pumpe za estrih opremljeno je mehaničkom kočnicom za prekoračenje i središnje podešavanje visine. Svaka je ALPHA E32 VARIO opremljena s kutijom alata koja se zaključava, po visini namjestivoj kuki za prikolice i integriranim radnim svjetlom. Tehnički podaci: - pritisak transporta: 8 bar, - daljina transporta: do 140 m, - spremnik: 580 l, - kompresor BMS: do 3 m<sup>3</sup>/min, - elektro motor 20 kW / 5,5 kW (može se prebaciti 25 A - 32 A - 45 A - 63 A), - visina punjenja: 920 mm, - max. veličina zrna: 16 mm, - nastavak pritiska: VT 70. - težina: 1600 kg Uključeno u isporuku: rasvjetna poluga 12 V Austrija, 13-polni plastični utikač 12 V, spojnica s kuglastom glavom, izlaz na bubnju sredina, PVC kutija za alat, servisni komplet 500 sati, obostrane čeonu V-limovi za habanje (u donjem krugu), EG odobrenje tipa.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO111AE32VST	Stroj za estrih BMS ALPHA E32 VARIO Standard	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**